

Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení

- Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
- Nedílnou součástí předávacího protokolu je soupis dílů lešení na akci.
- Rámové lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
- Rámové lešení smí být použito pouze účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
- Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
- Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
- Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
- Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
- Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
- Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
- Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
- Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
- Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.